

INSTALAČNÍ POKYNY

Tenisová stěna jednostranná

Version 022013

Ihned po dodávce zkontrolujte zboží, zda nebylo během přepravy poškozeno a případné poškození neodkladně nahlaste.

Jeden element váží cca 200 kg.

Dodávka se skládá z jednotlivých elementů tenisové stěny, 1x galvanizované ocelové vzpěry pro každý element + 1x další kus, M8x50, M8x80, M8x100 spojovací šrouby s maticemi, těsnící páska, bílý zvýrazňovač. Volitelné příslušenství: ochranný rošt, boční panel, záslepky šroubů

Kotevní šrouby M16 se zabetonují při tvorbě fundamentu. Alternativně je možné později použít vysokopevnostní hmoždinky do betonu M16.

Před instalací stěny překontrolujte, zda je fundament hladký a případné nerovnosti nebo hrbolky odstraňte.

Obr. 1: Nejdříve se připevní všechny ocelové vzpěry pomocí kotvicích šroubů nebo vysokopevnostních hmoždinek.

Jednotlivé elementy stěny se instalují zleva doprava (z pohledu hráče). **Ujistěte se, že pozice ocelových vzpěr vůči antivibračním žebřům je ve shodě s nákresem v plánu fundamentu.**

Případné nerovnosti fundamentu zohledněte při montáži prvního elementu stěny.

První element stěny umístíte před ocelové vzpěry a k první vzpěře ho připevníte šrouby M8x50. Element musí být ve spodní v kontaktu s fundamentem. Pokud tak není, je nutné použít například klíny. Postupujte tak u dalších elementů.

Obr. 2: Před instalací druhého elementu nalepte těsnící pásku na styčnou plochu prvního elementu. Tím se utěsní případné netěsnosti mezi jednotlivými elementy.

Obr. 3: Umístěte druhý element a přimontujte ho k prvnímu pomocí šroubů M8x80. Šrouby ponechte utážené volně, aby mohlo dojít později ke korekci. Nainstalujte všechny ostatní elementy.

Na závěr proveďte závěrečnou korekci polohy jednotlivých elementů a s citem utáhněte všechny šrouby **(pokud se šrouby utáhnou příliš, antivibrační žebra mohou prasknout)**. Při dotahování začněte u spodních šroubů a pokračujte k horním. Elementy jsou mírně elastické, což umožňuje provádět korekce.

Obr. 4: Poté může být nainstalován ochranný rošt proti přestřelení (volitelné příslušenství).

Obr. 5, 6: Nainstalujte postranní panel pomocí šroubků s hmoždinkami. Použijte otvory v postranním panelu jako šablonu pro vyvrtání do otvorů v elementu stěny. Postranní panely by měly být připevněny tak, aby byly cca 10 mm pod hranou elementu stěny. Pro vrtání do polymerbetonového elementu stěny použijte karbidový vrták a vrtejte bez přiklepu.

Bílá značení na elementech stěny mohou být opravována dodaným bílým zvýrazňovačem. V případě potřeby použijte pro přesnou práci maskovací malířskou pásku.

Malé mezery, rozdílný rádius nebo barevné odlišnosti jsou způsobeny výrobním postupem a nejsou důvodem k reklamaci.

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

